



RIVIERA.



Hur du mäter:

Måttagning i fönsternischen (ej på inåtgående fönster):

- Ta breddmättet på den synliga karmen högst upp, på mitten samt längst ner.
- Mät det totala höjdmättet ner till ev. fönsterbräda
- Minska breddmättet med 3mm.
- Vid beställning, uppge alltid om gardinen ska monteras med vägg- eller takbeslag.

Måttagning ovanför fönsternischen:

- Mät det synliga karmmättet högst upp, på mitten samt längst ner.
- Vid foder runt fönsterpartiet, ta ytermättet på fodret och minska måttet med 5mm.
- Vid beställning, uppge alltid om gardinen ska monteras med vägg- eller takbeslag.

