

RIVIERA.

Drift & Underhåll av Riviera rullgardiner

Användning:

För att säkerställa att din rullgardin fungerar korrekt och håller länge, ska gardinen aldrig rullas ut längre än dess beställningshöjd. Det är viktigt att minst ett varv av väven alltid finns kvar på rullen när gardinen är helt nedrullad. Detta förhindrar att tejen som håller fast väven lossnar från röret. Observera att om tejen lossnar på grund av felaktig användning, klassificeras detta inte som en garantiåtgärd utan som ett användarfel.

Rengöring:

För att bevara rullgardinens kvalitet och utseende bör listen rengöras minst en gång vartannat år med en dammborste, mjuk trasa och ljummet vatten, eller med en dammsugare med mjukt borsttillbehör. Väven bör dammas regelbundet, men för en mer grundlig rengöring kan den dammsugas försiktigt med en mjuk borste. Vid fläckar kan en fuktig svamp och ett mildt rengöringsmedel användas. Gardinen ska alltid torka i helt nedrullat läge efter rengöring.

Rengöring av Fönster:

Tack vare snabbfästena är det enkelt att ta ner och sätta upp rullgardinen vid fönstervävt.

Motoriserade gardiner:

Motoriserade rullgardiner med 230V-motorer måste anslutas till fastighetens elnät genom en fast installation. All inkoppling och service av elektriska komponenter måste enligt lag utföras av en behörig elektriker. För att förhindra att barn kan manövrera gardinen, rekommenderas att manöverdosan placeras utom räckhåll för barn. Vid misstanke om fel i elektriska komponenter eller kablar, bör rullgardinen inte användas. För mer detaljer om installation och styrning, se den medföljande manualen för automatiksystemet.

Viktiga säkerhetsanvisningar:

- Risk för fall: Vid underhåll eller reparation av rullgardiner finns risk för fall från till exempel stegar. Säkerställ att stegen står stadigt på underlaget och använd lämpliga arbetsskor. Följ alltid stegens bruksanvisning för att minimera olycksrisken vid arbete på hög höjd.
- Lättantändlighet: Alla vävar och linor är brännbara. För att undvika brand, placera inte rullgardinen nära öppen eld eller heta föremål som elektriska element, ugnar, öppna spisar, eller andra värmealstrande enheter.
- Barnsäkerhet: Löst hängande linor, kedjor och snören kan utgöra en fara för små barn. För att förhindra strypning bör följande riktlinjer alltid följas:
 - Håll linor, kedjor och snören utom räckhåll för barn.
 - Flytta sängar, barnsängar och möbler bort från områden med solskyddsprodukter som har lösa linor.
 - Knyt aldrig ihop linorna, och se till att de inte trasslar ihop sig och bildar en ögla.
 - Installera och använd säkerhetsanordningar enligt produktens installationsanvisningar för att minska risken för olyckor.